

---

# CommonMP Ver1.5 エラーメッセージマニュアル

## 目 次

1. 概要.....	1-1
1.1 目的 .....	1-1
2. エラーメッセージ一覧.....	2-1
2.1 エラーメッセージの詳細と対処方法.....	2-1

---

## 1. 概要

### 1.1 目的

本マニュアルは、CommonMP を操作する際に出力されるエラーメッセージの詳細一覧、またその対処方法を記載することを目的とします。

## 2. エラーメッセージ一覧

### 2.1 エラーメッセージの詳細と対処方法

エラーメッセージと、その対処方法の一覧を表 2.1 に記述します。

表 2.1 エラーメッセージの詳細と対処方法

英語	Cell Dimension and Transmission Pattern are mismatch. (Send To ***)
日本語	セルの次元と送信パターンの組み合わせが不適當です。(送信先 = ***)
<p>&lt;原因&gt; 要素モデルと接続線に設定されている「CSV データの次元」の整合が取れていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; パラメータ設定画面で、要素モデルと接続線の次元の設定値を見直してください。</p> <p>&lt;備考&gt; メッセージ内の *** には、要素識別子が付与されます。</p>	
英語	Cell Dimension is too short. (Send To ***)
日本語	セルの次元が短すぎます。(送信先 = ***)
<p>&lt;原因&gt; 要素モデルと接続線に設定されているセル配列数の整合が取れていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; パラメータ設定画面で、要素モデルと接続線のセル配列数の設定値を見直してください。</p> <p>&lt;備考&gt; メッセージ内の *** には、要素識別子が付与されます。</p>	
英語	CSV File Data Dimension mismatch. CSVFileDim(*, *) != SetDim(*, *)
日本語	CSV ファイルの次元が不適當です。 CSV ファイルの次元(*, *) != 設定次元(*, *)
<p>&lt;原因&gt; 要素モデルに設定されている配列数と CSV 入力ファイルで定義されている配列数の整合が取れていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; パラメータ設定画面で設定されている配列数と、CSV ファイルに定義されている配列数を見直してください。</p> <p>&lt;備考&gt; メッセージ内の (*, *) には、現状の配列数を表示します。</p>	

英語	CSV File read error. (File Name = ***.csv) === check format please ===
日本語	CSV ファイル読み込みエラー(ファイル名 = ***.csv) === フォーマットをチェックしてください ===
<p>&lt;原因&gt; 入力要素モデルが指定しているファイルが、フォーマット異常の場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; ファイルフォーマットを確認してください。</p> <p>&lt;備考&gt; メッセージ内の *** には、読み込みファイル名称が付与されます。</p>	
英語	Input file is not set. Or Invalid file. ***
日本語	入力ファイルが未設定です。または不正なファイルです。***
<p>&lt;原因&gt; 入力要素モデルが指定しているファイルが、見当たらない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 指定位置にファイルが存在しているか確認してください。</p> <p>&lt;備考&gt; メッセージ内の *** には、入力ファイル名称（フルパス）が付与されます。</p>	
英語	Input format not set.
日本語	入力方式が設定されていません。
<p>&lt;原因&gt; 配置した演算要素に対し、演算モデルが設定されていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; ライブラリ管理画面にある演算モデルを設定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.3 演算モデルの設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	
英語	Model Property Set Error, or Not Send Pattern Set .
日本語	モデルプロパティの設定エラー、または送信パターンの設定エラーです。
<p>&lt;原因&gt; 送信伝送情報パターン未設定の場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 演算要素モデルのパラメータ設定画面で、入力パターン、出力パターンの定義を指定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.6 伝送情報型パラメータ設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	

英語	Operation model not set.
日本語	演算モデルが設定されていません。
<p>&lt;原因&gt; 配置した演算要素に対し、演算モデルが設定されていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; ライブラリ管理画面にある演算モデルを設定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.3 演算モデルの設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	
英語	Output format not set.
日本語	出力方式が設定されていません。
<p>&lt;原因&gt; 配置した演算要素に対し、演算モデルが設定されていない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; ライブラリ管理画面にある演算モデルを設定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.3 演算モデルの設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	
英語	ReceiveData Property is not set.
日本語	受信データプロパティが設定されていません。
<p>&lt;原因&gt; 受信伝送情報パターン未設定の場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 演算要素モデルのパラメータ設定画面で、入力パターンの定義を指定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.6 伝送情報型パラメータ設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	
英語	SendData Property is not set.
日本語	送信データプロパティが設定されていません。
<p>&lt;原因&gt; 送信伝送情報パターン未設定の場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 演算要素モデルのパラメータ設定画面で、出力パターンの定義を指定してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」2.4.6 伝送情報型パラメータ設定 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	

英語	The DLL which defines Model can not be found . [ModelName]*** [LibraryName] *** [ModelKind] *** [ModelAuthor] ***
日本語	モデルを定義した DLL が見つかりません。 [モデル名]*** [ライブラリ名] *** [モデル種別] *** [モデル作成者 (社)] ***
<p>&lt;原因&gt; 要素モデル DLL が、Execute¥bin に存在しない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 要素モデル DLL が存在するか確認ください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「プロジェクト管理」メニュー「プロジェクトプロパティ」 上記画面では、プロジェクトやモデルの詳細情報が表示されます。</p>	
英語	This Project has No Element .
日本語	このプロジェクトには、要素がありません。
<p>&lt;原因&gt; 演算要素モデルが存在していない場合に出力されます。</p> <p>&lt;対処法&gt; 演算要素モデルを構築してください。</p> <p>&lt;備考&gt; 「操作手順書_CommonMP_Ver1.5.doc」 2.4.1 要素の配置 詳細は、上記ドキュメントを参照してください。</p>	